



Gli incendi boschivi e la tua casa

PREPARA LA CASA E LA PROPRIETÀ CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

Questi suggerimenti di manutenzione possono aiutare a impedire che le ceneri ardenti distruggano la tua casa:

- Installa delle protezioni metalliche per le grondaie
- Ripara le tegole rotte o mancanti sul tetto
- Installa delle retine metalliche a maglia sottile sulle porte e sulle finestre
- Applica delle guarnizioni intorno alle porte e alle finestre per eliminare le fessure
- Chiudi gli spazi sotto alla casa
- Ripara o copri le fessure nelle pareti esterne
- Collega un impianto antincendio alle grondaie

SAPEVI CHE
Non tutte le case
possono essere difese –
la tua sicurezza viene
sempre per prima



*Cose da fare intorno
alla casa e in giardino:*

- tieni l'erba del prato corta e il giardino in buono stato di manutenzione
- pota gli alberi e i cespugli che sporgono sugli edifici
- pulisci tutte le foglie morte, i rametti e i detriti intorno alla tua proprietà
- procurati canne per innaffiare abbastanza lunghe da arrivare intorno a tutta la casa
- se hai una piscina, una cisterna o un laghetto, metti il cartello 'Static Water Supply' (Rifornimento Idrico Statico) all'ingresso della tua proprietà
- controlla che la tua copertura assicurativa sia adeguata e aggiornata
- riempi il modulo del 'Bush Fire Survival Plan' (Piano di sopravvivenza agli incendi boschivi) che si trova sul sito web www.rfs.nsw.gov.au

Negli incendi boschivi molte case vengono distrutte dalle ceneri ardenti, quando foglie e rametti accesi trasportati dal vento si depositano sulla casa o nelle sue vicinanze. Anche case lontane dal tragitto diretto dell'incendio possono essere colpite.

Cerca quei punti dove le ceneri ardenti possono dare inizio all'incendio – sul tetto, sotto il pavimento e intorno a porte e finestre – e adotta delle misure per prevenirli.



131450

**PREPARE.****ACT.****SURVIVE.****BUSH FIRE INFORMATION LINE | 1800 679 737**